

DEGRAVEUR CONCENTRE ULANO N°42

Liquide de dégravage concentré, utilisable sur tous types de tissus, y compris les tissus métalliques

Le dégraveur concentré ULANO N°42 est utilisable sur tous types de tissus, y compris les tissus métalliques. Il ne cause pas de dommage aux écrans. Et il ne contient pas de produit alcalin.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Nettoyer l'encre à l'aide du solvant de nettoyage VFP X1.

Utiliser le dégraissant ULANO N°3 pour retirer les résidus de solvants et pour accélérer l'action du dégraveur concentré ULANO N°42

Appliquer le dégraveur concentré ULANO N°42 dilué à 1 dose de ULANO N°42 pour 50 doses d'eau sur les deux faces de l'écran à l'aide d'une brosse souple. Laisser agir 5 minutes, pas plus. Ne pas laisser le dégraveur concentré sécher dans l'écran, celui-ci pourrait alors être marqué de manière indélébile. Nettoyer l'écran à l'eau à l'aide d'un système à haute pression.

CONDITIONNEMENT :

400ml

CONSERVATION :

9 mois dans son emballage d'origine, à 68°F (20°C)

PRECAUTION D'EMPLOI :

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants, lunettes et vêtements de protection. Ne jamais utiliser la solution concentrée directement sur l'écran.

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

RESERVE DE GARANTIE :

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; Aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme VFP étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial.

Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus.